

Przewód z zasilaniem (RS232) do
programowania central DSC oraz
nadajników DSC. Zasilacz w komplecie
(przejście z USB na RS)

PCLINK-5WP USB

