Przewód z zasilaniem (RS232) do programowania central DSC oraz nadajników DSC. Zasilacz w komplecie

PCLINK-5WP

