


## User manual

### IP4000 Password Generator NOVUS version 1.4.0.0

#### General information

This application allows to generate a password to access to the 4000 series IP cameras. The generation of a password is based on the date set in the device and its MAC address.



To find out what date is set in the camera, connect to it through the browser. In the login page, press the “Login” button several times (without entering a password), until the date set in the camera will be displayed below. The camera's MAC address can be read from the sticker on the camera casing (where available) or using the *IP4000 series Device Config Tool*. After entering the date and MAC address, press the “Generuj” button to get the password.

**NOTE: Enter the MAC address using uppercase letters only. Character groups must be separated by a colon or a hyphen.**


Then enter into the camera generated password and log in (the username is irrelevant).

## Instrukcja obsługi

### IP4000 Password Generator NOVUS wersja 1.4.0.0

#### Informacje ogólne

Aplikacja umożliwia wygenerowanie hasła dostępu do kamer IP serii 4000. Generowanie hasła odbywa się na podstawie daty ustawionej w urządzeniu oraz jego adresu MAC



Aby dowiedzieć się jaka data jest ustawiona w kamerze, łączymy się z nią przez przeglądarkę i w oknie logowania naciskamy kilka razy przycisk „Zaloguj” (bez podawania hasła), aż do wyświetlenia się daty ustawionej w kamerze. Adres MAC kamery odczytujemy z naklejki na obudowie kamery (jeśli jest dostępne), lub używając narzędzia *IP4000 series Device Config Tool*. Po wprowadzeniu daty i adresu MAC naciskamy przycisk „Generuj” aby uzyskać hasło dostępu.

**UWAGA: adres MAC wprowadzamy używając wielkich liter. Grupy znaków rozdzielamy dwukropkiem lub myślnikiem.**

Następnie wprowadzamy do kamery wygenerowane hasło i logujemy się (nazwa użytkownika jest bez znaczenia).