AAT HOLDING S.A.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

KaDe

KADE PREMIUM PLUS II



AUTONOMICZNE KONTROLERY ZINTEGROWANE

↓

SYSTEM KADE PREMIUM PLUS II

↓

INTEGRACJA VENO

SCHEMAT PRZEJŚCIA AUTONOMICZNEGO



PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE

PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE

KADE PREMIUM PLUS II

AUTONOMICZNE
KONTROLERY ZINTEGROWANE

SYSTEM KADE PREMIUM PLUS II

INTEGRACJA VENO

KADE PREMIUM PLUS II

- Zdalna konfiguracja wielu kontrolerów w systemie (maksymalnie do 1024 kontrolerów)
- Możliwość jednoczesnego podłączenia kontrolerów IP i RS-485 (konwerter USB/485 lub TCP/485)
- Obsługa bieżących i wcześniejszych modeli kontrolerów
- Monitorowanie on-line – mapy z informacjami o stanie elementów
- Praca według terminarza tygodniowego i świątecznego
- Jednoczesne połączenie z **3** różnych stacji operatorskich



PRZYKŁADOWY SCHEMAT SYSTEMU



POJEMNOŚĆ SYSTEMU:

- 4096 czytników
- 1024 kontrolery
- 20 magistral RS-485
- 32 kontrolery na magistrali
- **3** stacje operatora

PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE

PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE

PRZEJŚCIE CHRONIONE JEDNOSTRONNIE

PRZEJŚCIE CHRONIONE DWUSTRONNIE

KADE PREMIUM PLUS II – FUNKCJE SYSTEMU

Anti-passback



Tryb śluzy

4 tryby pracy drzwi

Pierwsza karta otwierająca

Dostęp po użyciu wielu kart (od 2 do 4)

Dostęp po potwierdzeniu przez operatora

Włączenie/wyłączenie monitorowania linii dozorowych

Raporty / RCP

TRYB PRACY DRZWI

NOWOŚĆ

- Tryb normalny – odryglowanie kartą/kodem
- Tryb sekwencyjny – każde użycie karty/kodu powoduje zmianę stanu zaryglowania
- Odryglowanie na stałe po odczycie ważnej karty
- Odryglowanie na stałe automatycznie



Zaryglowanie kartą drzwi odryglowanych na stałe

Uprawnienie użytkownika do zaryglowania drzwi, przez dwukrotne użycie karty

ANTI-PASSBACK

ANTI-PASSBACK

LOKALNY

- W obrębie jednego kontrolera
- Maksymalnie 2 drzwi
- Praca autonomiczna
- Dla kontrolerów IP i RS-485

GLOBALNY

NOWOŚĆ

- Grupa w obrębie kilku kontrolerów
- Praca sieciowa – wymagane ciągłe działanie serwera KaDe Premium Plus II
- Tylko dla kontrolerów IP



ANTI-PASSBACK – GLOBALNY



GRANICA STREFY CHRONIONEJ

BRAK MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA DO STREFY CHRONIONEJ

MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA ZE STREFY CHRONIONEJ

ANTI-PASSBACK – GLOBALNY



GRANICA STREFY CHRONIONEJ

BRAK MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA DO STREFY CHRONIONEJ

MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA ZE STREFY CHRONIONEJ

DODAWANIE KART BEZ PROGRAMU

NOWOŚĆ

Przycisk trybu dodawania kart do pamięci kontrolera
bez użycia programu (przytrzymać 3 sekundy)



KDH-KS20xx-RS/IP

- Możliwość zaprogramowania karty Master
- Możliwość dodania do 3000 kart
- Dostęp 24/7 dla dodanych kart
- Funkcja może być wyłączona w KaDe Premium Plus II

TRYB MONITOROWANIA

UDOSKONALONY TRYB MONITOROWANIA

- Bieżąca informacja o stanie elementów systemu
- Sygnalizacja utraty połączenia z kontrolerem
- Dostęp po potwierdzeniu przez operatora
- Ręczna zmiana stanu drzwi
  - **Odrygluj chwilowo**
  - **Odrygluj na stałe**
  - **Zarygluj/Zablokuj czytnik**
  - **Powrót do stanu normalnego**
- Wyświetlanie zdjęcia użytkownika

Drzwi **odryglowane**:

Linia dozorowa, stan normalny, monitorowanie wyłączone:

Drzwi **otwarte**:

Linia dozorowa, stan normalny, monitorowanie włączone:

Linia dozorowa, stan alarmu, monitorowanie włączone:

Drzwi **sforsowane/ przetrzymane**:

Linia dozorowa, stan alarmu, monitorowanie wyłączone:

Drzwi **zaryglowane**:

TRZY KANAŁY KOMUNIKACYJNE

SERWER / STACJA OPERATORA

Anti-passback globalny

Dodawanie kart, użytkowników i uprawnień



KDH-KS20XX-IP

STACJA MONITORINGU

Monitorowanie on-line stanu elementów systemu

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

AUTONOMICZNE
KONTROLERY ZINTEGROWANE

↓

SYSTEM KADE PREMIUM PLUS II

↓

INTEGRACJA Z VENO

INTEGRACJA I WIZUALIZACJA

- Wizualizacja bieżącego stanu elementów i alarmów z różnych systemów (KD, CCTV, SSP, SSWiN, inne)
- Gromadzenie zdarzeń ze wszystkich systemów w jednej, wspólnej bazie danych (filtrowanie, raporty)
- Polecenia operatora dla wszystkich systemów z poziomu jednego, spójnego interfejsu
- Rozbudowane scenariusze i automatyczne reakcje, wiążące ze sobą elementy różnych systemów

SCHEMAT BUDOWY SYSTEMU VENO



INTEGRACJA Z VENO – FUNKCJONALNOŚCI KADE

Monitorowanie on-line



Konfiguracja i dodawanie kart oraz użytkowników



Automatyczne reakcje
(np. wyświetlenie obrazu z kamery, uzbrojenie strefy alarmowej)

KaDe IS VENO

NOWY SYSTEM KADE
IDEALNE DOPASOWANIE

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

AAT HOLDING S.A.

KaDe